
frytownica 2x5 l

Kod katalogowy: 746100



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746100V01-01	Pokrywa	
V746100V01-02	Kosz	C005621
V746100V01-03	Pojemnik	
V746100V01-04	Obudowa	
V746100V01-05	Nóżka	C008498
V746100V01-06	Grzałka	C008040
V746100V01-07	Przewód zasilania	C009617
V746100V01-08	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746100V01-09	Termostat bezpieczeństwa	C005623
V746100V01-10	Kontrolka	C008036
V746100V01-11	Pokrętło + skala	C007298
V746100V01-12	Termostat roboczy	C005624