
frytownica 3 l

Kod katalogowy: 746035



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746035V01-01	Pokrywa	C012852
V746035V01-02	Kosz	C006963
V746035V01-03	Pojemnik	C009723
V746035V01-04	Obudowa	
V746035V01-05	Nóżka	C008498
V746035V01-06	Pokrętło + tarcza	C007298
V746035V01-07	Termostat roboczy	C005624
V746035V01-08	Kontrolka	C008036
V746035V01-09	Grzałka	C007256
V746035V01-10	Przewód zasilania	C009617
V746035V01-11	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746035V01-12	Termostat bezpieczeństwa	C005623