
frytownica 5 l

Kod katalogowy: 746050



Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746050V01-01	Pokrywa	
V746050V01-02	Kosz	C005621
V746050V01-03	Pojemnik	
V746050V01-04	Obudowa	
V746050V01-05	Nóżka	C008498
V746050V01-06	Pokrętło + tarcza	C007298
V746050V01-07	Termostat roboczy	C005624
V746050V01-08	Kontrolka	C008036
V746050V01-09	Grzałka	C008040
V746050V01-10	Przewód zasilania	C009617
V746050V01-11	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746050V01-12	Termostat bezpieczeństwa	C005623