


kuchnia indukcyjna, 4-polowa, P 14 kW

Kod katalogowy: 9706100



Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9706100V01-01	Korpus	
V9706100V01-02	Blat	
V9706100V01-03	Panel	
V9706100V01-04	Drzwi prawe	C011143
V9706100V01-05	Drzwi lewe	C011140
V9706100V01-06	Zawias dół	C011136
V9706100V01-07	Zawias góra	C011137
V9706100V01-08	Podstawa generatora	
V9706100V01-09	Pręt	
V9706100V01-10	Podstawa wentylatorów	
V9706100V01-11	Płytką wyświetlacza	C011103
V9706100V01-12	Przewód 3 żyłowy	C011176
V9706100V01-13	Przełącznik mocy	C011177
V9706100V01-14	Przewód 6 żyłowy	C011178
V9706100V01-15	Pokrętło	C011147
V9706100V01-16	Tulejka	
V9706100V01-17	Rączka drzwi	C011135
V9706100V01-18	Magnes	C007297
V9706100V01-19	Odbojnik gumowy	C010976
V9706100V01-20	Szkło blatu	C011180
V9706100V01-21	Generator	C010958
V9706100V01-22	Wentylator	C011181
V9706100V01-23	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9706100V01-24	Filtr zasilania	C011182
V9706100V01-25	Skrzynka zaciskowa	C009003
V9706100V01-26	Stopka	C007292